

# 9. Nutzungsbedingungen

## – Pflege naturgeölten Holzböden

### ▪ Pflegeöl

Das Pflegeöl ist für alle naturgeölten Holzfußböden, sowie Möbel und andere Holzgegenstände im Innenbereich geeignet. Es regeneriert und erneuert die Oberfläche ohne Streifen zu hinterlassen. Es hat rutschfeste Eigenschaften. Vor dem Ölen, beim Erstauftrag (gleich nach dem Verlegen), sollte der Fußboden mit dem Reinigungsmittel Eco Wash Care gereinigt werden.

Bei werkseitig mit Naturöl vorgeölten Parkettböden sollte nach dem Verlegen und vor der Nutzung unbedingt mit Pflegeöl nachgeölt werden. Beim Renovieren soll der verschmutzte Bereich mit dem Mittel Magic Cleaner gereinigt werden.

Das Öl sollte mit einem Lappen oder dem Barlinek Mopp mit Auftragspad dünn aufgetragen werden und dann trocknen lassen.



### ▪ Wax Care

Das Mittel Wax Care zur Pflege und periodischer Erneuerung von naturgeölten Holzfußböden. Regelmäßige Konservierung mit dem Präparat WaxCare schützt die Oberfläche, regeneriert und erneuert sie. Das Produkt weist hydrophobe Eigenschaften auf.

Bei werkseitig fertiggeölten Fußböden (die nicht ein bzw. nachgeölt werden müssen) wird das Präparat Eco Wax Care zur Erstpflege empfohlen.

Dieses Mittel sollte auf den gereinigten Fußboden aufgetragen und mit einem Baumwoll-Tuch oder dem Barlinek Mopp mit Auftragspad dünn verteilt werden und anschließend trocknen lassen. Nach dem Austrocknen, um besseren Glanz zu erreichen, kann die seidenmatte Oberfläche manuell oder maschinell nachpoliert werden.



### ▪ Wash Care

Der Reinigungskonzentrat zur täglichen Pflege von naturgeölten Holzfußböden. Er reinigt die Oberfläche und schützt sie vor neuen Verschmutzungen. Eco Wash Care ist rutschfest. Das Präparat muss mit Wasser in einem Verhältnis 2 Verschlusskappen auf 5 Liter Wasser verdünnt werden, nachträglich sollte der Boden mit leicht angefeuchtetem Mopp (nebefeuht) gewischt werden. Die Oberfläche darf nicht nass bleiben. Sollte dies der Fall sein, ist ein Aufwischen mit trockenem Tuch empfohlen.



### ▪ Magic Cleaner

Ein Konzentrat zur Behandlung stark verschmutzter und fettverschmierter Böden, sowie von Holzfußböden vor der Renovierung. Er entfernt Nikotinspuren, Fett und Schmutz. Das Mittel sollte im Verhältnis 1 zu 10 verdünnt werden.

Die fertige Lösung sollte gleichmäßig mit einem Tuch oder dem Mopp aufgetragen werden. Nicht auf den Boden verschütten und keine Flüssigkeitsreste auf der Oberfläche lassen. Das Mittel 5-20 Minuten wirken lassen.

Den aufgelösten Schmutz mit einem sauberen Tuch aufwischen. Dann die Oberfläche 2 bis 3 mit sauberem Wasser waschen. Wenn nötig, wiederholen. Nach der Austrocknung des Fußbodens muss er mit dem Pflegemittel Eco Wax Care endbehandelt werden.

Dieses Produkt beinhaltet keine Bleichmittel. Biologisch abbaubar.

